



Urenstand uitlezen op F&P HC 602 – HC 604 CPAP (HC602AEE – HC604AEE)

Stap 1:	<ul style="list-style-type: none"> Zet het apparaat aan door op de aan/uitknop te drukken. 	
Stap 2:	<ul style="list-style-type: none"> Druk vervolgens op de 'mode' knop. Het 'Humidity Setting' (default) menu verschijnt. 	
Stap 3:	<ul style="list-style-type: none"> Houd ongeveer 3 seconden de 'mode' knop ingedrukt. De totale urenstand wordt zichtbaar op het scherm. Noteer de totale urenstand op de antwoordkaart en stuur deze retour naar Mediq Tefa. 	