

# Verbinding maken met uw wifinetwerk op uw CPAP-apparaat

## Mediq Tefa

T 030 282 11 85

F 030 282 11 98

E [osas@mediqtefa.nl](mailto:osas@mediqtefa.nl)

I [www.mediqtefa.nl/osas](http://www.mediqtefa.nl/osas)

## STAPPENPLAN

# Verbinding maken met uw wifinetwerk op uw CPAP-apparaat



**In dit stappenplan hebben wij beschreven hoe u gemakkelijk verbinding maakt met uw wifinetwerk op uw CPAP-apparaat, de Philips DreamStation. Als u verbinding heeft met uw wifinetwerk, verzendt u automatisch uw therapiegegevens naar ons. Snel en veilig.**

---

1

### Ga naar 'mijn instellingen'

Ga met de draaiknop van uw CPAP-apparaat in het menu naar het 'mijn instellingen' icoon, klik op de knop. U bent nu in het 'mijn instellingen' menu.



Mijn instellingen icoon

2

### Ga naar het wifischerm

Draai vervolgens aan de knop totdat 'wifi' in het scherm verschijnt. Klik weer op de knop.

3

### Wifinetwerk selecteren

Selecteer uw wifinetwerk en klik op de knop. Is uw netwerk niet zichtbaar, kies dan onderaan de lijst de optie 'andere...'. Voer hier de naam van uw netwerk in.

4

### Wachtwoord invoeren

Voer het wachtwoord van uw netwerk in (indien nodig) en klik op het groene vinkje. Onderaan het scherm kunt u kiezen voor kleine letters of hoofdletters, cijfers, symbolen of "X" selecteren om te annuleren. Zodra uw wachtwoord is ingevoerd, maakt de wifimodem in uw CPAP-apparaat een verbinding met uw wifinetwerk. Vanaf nu worden uw therapiegegevens dagelijks aan ons verstuurd.

5

### Controleren wifiverbinding

Als u wilt controleren of u nog steeds verbinding heeft met uw wifinetwerk doet u dit door naar het 'mijn instellingen' menu te gaan. In dit menu worden de netwerknaam en signaalsterkte getoond.\*

**Let op:** het is belangrijk dat u 's ochtends wanneer u uw CPAP-apparaat uitzet, de stekker van het apparaat niet gelijk uit het stopcontact haalt. Het duurt een uur voordat uw therapiegegevens vanaf het apparaat aan ons verstuurd worden.

*\*Wanneer er een rode 'X' verschijnt over het pictogram van de signaalsterkte (📶), detecteert de wifi-modem een draadloze router maar kan de modem er geen verbinding mee maken. Doorloopt u in dit geval bovenstaande stappen 1 - 3 nog een keer. Let op dat u het juiste netwerk kiest en het juiste wachtwoord invoert.*